

DRICKKYL

2st

30L

30€/st

Placera produkten på en plan, horisontell, torr, vatten- och värmetålig yta.

Låt produkten stå upprätt 24h innan stickproppen sätts i annars kan produkten skadas och kommer inte att fungera korrekt.

Placera INTE produkten i hylla, skåp eller annat slutet utrymme. Säkerställ god ventilation.

Utsätt inte produkten för regn, fukt, extrem temperatur eller direkt solljus.

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR

Temperaturen ställs in med ett vred nedtill på produkten. Vredet kan vridas till avstängt läge (OFF) och har 8 temperaturlägen.

Lägsta inställning (läge 1) motsvarar ca. 12°C.

Högsta inställning (läge 8) motsvarar ca. 0°C.

Varje steg motsvarar 1,5°C

RENGÖRING

Dra ut stickproppen, torka av produkten invändigt och utvändigt med fuktig trasa.

