

JUOMACOOLERI

2kpl
30L
30€/kpl

Aseta tuote tasaiselle vaakasuora, kuivalle, vettä ja kuumuutta kestäväälle alustalle.

Jätä tuote pystyasentoon 24 tunniksi ennen pistokkeen kytkemistä, muuten tuote voi vaurioita eikä toimi kunnolla.

Älä sijoita tuotetta hyllylle, kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

Älä altista tuotetta tärinälle kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.

LÄMPÖTILA-ASETUS

Lämpötila säädetään tuotteen pohjassa olevalla säätimellä. Säädin voidaan kääntää OFF-asentoon, ja siinä on 8 lämpötila-asentoa.

Alin asetus (asento 1) vastaa noin 12 °C:ta.

Korkein asetus (asento 8) vastaa noin 0°C:ta.

Jokainen asento vastaa noin 1,5°C:n lämpötilaa.

PUHDISTUS

Vedä pistotulppa pistorasiasta. Puhdista tuote sisä- ja ulkopuolelta kostealla liinalla.

